




单相十六位预付费电表箱
(左右结构)



箱体订货号：BG-PZY16



单相十六位电表箱接线图



安装尺寸图(mm)

BG	P/Z/Y	16	01
百固	塑料/左右/预付式	表位数	配置代号

产品型号及主要配置

型号	配置	名称	规格	数量
BG-PZY16-01	总开关配置	断路器	NM1-225S/4300 400A	1
	表前配置	隔离开关	NH2-100/2P 63A	16
	表后配置	断路器	DZ47LE-32/1P+N	16
BG-PZY16-02	总开关配置	断路器	NM1-400S/4300 400A	1
	表前配置	断路器	DZ47-60/2P 63A	16
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 40A	16
BG-PZY16-03	总开关配置	断路器	NM1-225S/4300 400A	1
	表前配置	开关端子(1进6出)	FJ6G-250/16-50/6×16	16
	表后配置	断路器	DZ47-60/2P 32A	16

注：总开关连接线BV16mm²或BV25mm²电能表连接线BV6mm²或BV10mm²

订货须知

此方案内参数为本公司的标准配置，如果客户无明确要求，公司将标准配置供货。超出此方案要求的，请另行说明。